

## Kurzanleitung Viessmann E-Planner

In sechs Schritten die Verlegung Ihrer Fußbodenheizung planen

### **1. legen Sie die Raumform fest**

Wählen Sie die Raumform aus. Um Ihnen die Planung zu erleichtern, haben wir verschiedene Raumformen, wie z.B. Rechteck, L- und T-Form, zur Auswahl vorbereitet.

### **2. Festlegung des Raummaßes**

Legen Sie die Raummaße fest. Fixieren Sie hierzu mit der Maus den jeweiligen Eckpunkt und ziehen Sie ihn in die gewünschte Position. Alternativ können Sie die Raummaße auch manuell in die den Wänden zugeordneten Feldern eintragen.

### **3. Auswahl des Bodenbelages**

Wählen Sie nun den Bodenbelag aus, unter dem die Fußbodenheizung verlegt werden soll. Zur Auswahl stehen folgende Bodenbeläge: Keramik, Laminat, .....

### **4. Einrichtung des Raumes**

Nachdem Sie Raumform und -maße bestimmt haben, können Sie die Einrichtung Ihres Raumes vornehmen. Wählen Sie dafür verschiedene Objekte aus Ihren Vorgaben. Wichtig für die Planung ist vor allem das Bestimmen so genannter "kalten Flächen". „Kalte Flächen“ sind Flächen, die später nicht beheizt werden, weil sie z.B. durch Einrichtungsgegenstände / -objekte bedeckt werden. Zum Beispiel bodenstehende WC's, Möbel oder Badewannen. Grundsätzlich gilt: Umso genauer Sie Ihre Einrichtung planen, um so genauer wird das Ergebnis der Verlegeplanung sein.

### **5. Verlegung**

In der Verlegeansicht können Sie die Verlegerichtung und den Wandabstand verändern. Das Ergebnis für Ihre Verlegeplanung wird Ihnen angezeigt. Es beinhaltet Anzahl, Name und Größe (in m<sup>2</sup>) der empfohlenen Fußbodenheizmatte auf Grundlage der zu beheizenden Fläche. Dazu gehen Sie auf Legende unten links.

### **6. Speicherung des Verlegeplans**

Die Stückliste - als Ergebnis Ihrer individuellen Verlegeplanung - können Sie direkt ausdrucken oder als PDF auf Ihrem PC abspeichern. Hier können Sie zusätzliche Artikel optional hinzufügen, wie Infrarotspiegelheizungen oder Konvektoren.